

# Nutzerverwaltung

Die Nutzerverwaltung ermöglicht es, den Überblick über die Nutzer im Space nicht zu verlieren. FabAccess ist als SmartCard System gedacht, somit erhält jeder Nutzer eine NXP Mifare DESFire ([FabFireCard](#)) Karte, um sich an der Ressource zu authentifizieren.

Um den administrativen Aufwand zu verringern, können sich Nutzer selbstständig anmelden und können dann nach der Prüfung der Daten durch den Betreiber freigeschaltet werden. Die Schließung eines Nutzungsvertrages wird dabei abgebildet.

Mit der [FabFireCard](#) können Nutzer sich sowohl an den Ressourcen authentifizieren als auch an unserem Client [Borepin](#).

---

Version #4

Erstellt: 2024-10-21 14:10:13 CEST von Mario Voigt (Stadtfabrikanten e.V.)

Zuletzt aktualisiert: 2025-03-02 20:53:33 CET von Mario Voigt (Stadtfabrikanten e.V.)